



## NJ501-1520

Модуль ЦПУ контроллера серии NJ с функциями SQL-клиента, 20Мбайт памяти программ, 4Мбайта нехранимой памяти данных, 2Мбайта хранимой памяти данных, до 40 модулей в/в CJ, до 16 осей, 1 x USB2.0, 1 x EtherNet/IP, 1xEtherCAT, 1 x слот для карты SD

# Технические характеристики

<b>Controller functionality</b>	DB connection, Motion control, Sequence control
<b>Max. number of synchronous axes</b>	64
<b>Max. number of axes (incl. virtual)</b>	64
<b>Max. number of robots</b>	0
<b>Primary task cycle time</b>	0.5 ms
<b>Program memory</b>	20 MB
<b>Variables memory</b>	6 MB
<b>Communication port(s)</b>	EtherCAT Master, EtherNet/IP, USB
<b>Communication option(s)</b>	CAN, CompoNet Master, DeviceNet Master, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, MODBUS Master, MODBUS Slave, PROFIBUS DP Master, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Master, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485
<b>Max. number of remote I/O nodes</b>	192
<b>I/O system</b>	CJ I/O Bus
<b>Max. number of expansion units</b>	40
<b>Height</b>	90 mm
<b>Width</b>	90 mm
<b>Depth</b>	90 mm
<b>Weight</b>	550 g

## УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 1 July, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).

**OMRON**

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU

## Дополнительные принадлежности



**GX-JC03**

3-port EtherCAT Junction module, 24 VDC power supply



**GX-JC06**

6-port EtherCAT Junction module, 24 VDC power supply

**GX-JC06-H**

6-port EtherCAT Junction module, 24 VDC power supply, with node switches

**HMC-SD492**

4 GB SD memory card



**NJ-PA3001**

Sysmac NJ power supply unit, 100-240 VAC, 30 W, "RUN" output relay



**NJ-PD3001**

Sysmac NJ power supply unit, 24 VDC, 30 W, "RUN" output relay



**W4S1-05D**

5-port enhanced Ethernet switch

## Запасные части



**CJ1W-BAT01**

Battery for CJ1M PLCs



**CJ1W-TER01**

End plate for CJ1 CPU rack or expansion rack. Only required as spare part.

## Загрузка

### УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 1 July, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).

**OMRON**

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU



### FDK CR14250SE

Паспорт безопасности  
аккумуляторной  
батареи

EN PDF 146,5 КБ



### NJ-Series

Спецификация

EN PDF 5,7 МБ



### NJ-Series CPU Unit Hardware

Руководство  
пользователя

EN PDF 7,0 МБ



### NJ-series -[DeviceNet]- 3G3MX2-series Inverter

Руководство по  
подключению

EN ZIP 3,0 МБ



### NJ-series -[DeviceNet]- 3G3RX-V1-series Inverter

Руководство по  
подключению

EN ZIP 3,7 МБ



### NJ-series -[DeviceNet]- ABB IRC5 Robot Controller

Руководство по  
подключению


EN ZIP 5,8 МБ



### NJ-series -[DeviceNet]- NE1A-series Safety Network Controller

Руководство по  
подключению

EN PDF 3,5 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]- 3G3MX2-series Inverter

Руководство по  
подключению

EN PDF 1,7 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]- 3G3MX2-series Type V1

Руководство по  
подключению

EN PDF 2,2 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]- 3G3RX-V1-series Inverter

Руководство по  
подключению

EN PDF 2,3 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]- Balluff BNI ECT-508

Руководство по  
подключению

EN PDF 1,9 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]- Balluff RFID (BIS V Series)

Руководство по  
подключению

EN PDF 1,8 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]- CKD MW4G-series NW4Gx-T7ECxxx (W4G- OPP8-xEC-xx)

Руководство по  
подключению

EN PDF 1,2 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]- Copley Accelnet

Руководство по  
подключению

EN ZIP 5,8 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]- Copley Xenus Plus XEL

Руководство по  
подключению

EN ZIP 3,8 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]- DELTA ELECTRONICS ASDA-A2-series

Руководство по  
подключению

EN ZIP 3,7 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]- DELTA R1-EC-series Slave Remote Module

Руководство по  
подключению

EN PDF 2,2 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]- DENSO WAVE RC8 Robot Controller

Руководство по  
подключению

EN PDF 3,5 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]- E3NW-ECT Digital Sensor Communication Unit

Руководство по  
подключению

EN PDF 2,0 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]- E3X-ECT

Руководство по  
подключению

EN PDF 2,4 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]- Elmo Gold Solo Whistle Digital Servo Drive

Руководство по  
подключению

EN ZIP 3,5 МБ

#### УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 1 July, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).



### NJ-series -[EtherCAT]-FANUC R-30iB Robot Controller

Руководство по подключению

EN PDF 3,8 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-FESTO CPX-FB38 Valve Terminals MPA

Руководство по подключению

EN PDF 2,5 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-FESTO CTEU-EC Valve Terminals VTUB-12

Руководство по подключению

EN PDF 2,5 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-FESTO Valve Terminals MPA CPX-FB37

Руководство по подключению

EN PDF 2,0 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-FH-series Vision System

Руководство по подключению

EN PDF 2,4 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-FQ-MS12x(-M)-ECT Vision Sensor

Руководство по подключению

EN PDF 2,6 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-GRT1-ECT SmartSlice

Руководство по подключению

EN PDF 2,9 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-GX-ILM08C -[IO-Link]-Balluff Cylinder Sensor (BMF 203K)

Руководство по подключению

EN PDF 2,2 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-GX-ILMxxx -[IO-Link]-E2E-series Proximity Sensor

Руководство по подключению

EN PDF 2,3 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-GX-ILMxxx -[IO-Link]-E3Z-series Photoelectric Sensor

Руководство по подключению

EN PDF 2,2 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-GX-series Analog I/O Terminal

Руководство по подключению

EN PDF 1,7 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-GX-series Digital I/O Terminal

Руководство по подключению

EN PDF 1,7 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-GX-series Encoder Input Terminal

Руководство по подключению

EN PDF 1,8 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-HENGSTLER ACURO(R) AC58-series Absolute Encoder

Руководство по подключению


EN PDF 1,5 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-HIWIN D1-N-series

Руководство по подключению

EN ZIP 3,8 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-HMS Anybus Communicator

Руководство по подключению

EN PDF 1,9 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-HMS Anybus X-gateway

Руководство по подключению

EN PDF 3,2 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-HORIBA STEC SEC-Z500X-series Mass Flow Controller

Руководство по подключению

EN PDF 1,5 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-Hivertec HES-C400/NJ

Руководство по подключению

EN PDF 2,1 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-Hivertec HES-M4xx/NJ

Руководство по подключению

EN PDF 1,9 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-IAI ACON/ACON-CA/PCON/PCON-CA/DCON-CA Controller

Руководство по подключению

EN PDF 1,4 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-IAI Corporation MSCON Controller

Руководство по подключению

EN PDF 2,9 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-IAI Corporation MSEP Controller

Руководство по подключению

EN PDF 1,5 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-IAI SCON-CA/SCON-CAL Controller

Руководство по подключению

EN PDF 2,1 МБ

## УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 1 July, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).





### NJ-series -[EtherCAT]-IAI X-SEL Controller XSEL-R/S/RX/SX/RXD/SXD

Руководство по подключению

EN PDF 2,7 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-KYOWA SENERGY Controller (MotionLinx Series)

Руководство по подключению

EN PDF 1,7 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-M-System R30-series Remote I/O

Руководство по подключению

EN PDF 1,7 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-M-System R8-series Remote I/O

Руководство по подключению

EN PDF 2,2 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-MTS KG R-series Linear Position Sensors

Руководство по подключению

EN PDF 2,5 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- E2E-series Proximity Sensor

Руководство по подключению

EN PDF 2,4 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- E3Z-series Photoelectric Sensor

Руководство по подключению

EN PDF 2,5 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- FESTO SFAW-series W Flow Sensor

Руководство по подключению

EN PDF 2,6 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- FESTO SPAE-Pressure Sensor

Руководство по подключению

EN PDF 2,4 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- FESTO VPPM-series

Руководство по подключению

EN PDF 2,4 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- Piab AB Vac.Ejector piCOMPACT23

Руководство по подключению

EN PDF 2,7 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- Turck I/O Hub (TBIL)

Руководство по подключению

EN PDF 2,8 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-NX-PG0122 -[Pulse]-ORIENTAL MOTOR RK II Stepping Motor

Руководство по подключению

EN ZIP 6,1 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-NX-PG0122 -[Pulse]-ORIENTAL MOTOR Stepping Motor αSTEP

Руководство по подключению

EN ZIP 8,5 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-ORIENTAL MOTOR NETC01-ECT Network Converter

Руководство по подключению

EN PDF 3,0 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-ORIENTAL MOTOR aSTEP DC Multi-Axis Drive (AZDxA-KED)

Руководство по подключению

EN PDF 4,0 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-PHOENIX CONTACT AXL E ECx Axioline E

Руководство по подключению

EN PDF 2,7 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-PHOENIX CONTACT Axioline F-series I/O system

Руководство по подключению

EN PDF 2,1 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-SANYO DENKI SANMOTION R TYPE S

Руководство по подключению

EN ZIP 4,3 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-SMC EX180-SEC5-X23x SI Unit

Руководство по подключению

EN PDF 2,0 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-SMC EX260-SECx SI Unit

Руководство по подключению

EN PDF 2,1 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-SMC EX600-SECx SI Unit

Руководство по подключению

EN PDF 2,6 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-SMC IN587 SI unit

Руководство по подключению

EN PDF 2,3 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-SMC JXCE1 Direct input type Step Motor Controller

Руководство по подключению

EN PDF 1,5 МБ

## УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 1 July, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).





### NJ-series -[EtherCAT]-THK Network Unit TNU-EC Electrical Actuator Controller

Руководство по подключению

EN PDF 2,3 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-Turck BL20-E-GW-EC Gateway

Руководство по подключению


EN PDF 2,1 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-VAT 612/615/642/650/652/951/952/62/67 Control Valve

Руководство по подключению

EN PDF 2,9 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-WAGO I/O-SYSTEM 750-series Fieldbus Coupler

Руководство по подключению

EN PDF 2,5 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-YASKAWA Σ-V-series SGDV-xxxxE1

Руководство по подключению

EN ZIP 7,0 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-ZW-7000-series Displacement Sensor

Руководство по подключению

EN PDF 2,1 МБ



### NJ-series -[EtherCAT]-ZW-CE1 Displacement Sensor

Руководство по подключению

EN PDF 2,0 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]-ABB IRC5 Robot Controller

Руководство по подключению

EN ZIP 6,4 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]-CJ2-series Controller

Руководство по подключению

EN ZIP 6,4 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]-CK3M-CPU1x1

Руководство по подключению

EN PDF 3,9 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]-DENSO WAVE RC7M Robot Controller

Руководство по подключению

EN ZIP 3,8 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]-DENSO WAVE RC8 Robot Controller

Руководство по подключению

EN ZIP 5,4 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]-FH-series Vision System

Руководство по подключению

EN ZIP 2,0 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]-FQ2-series Smart Camera

Руководство по подключению

EN ZIP 3,6 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]-FZ4-series Vision Sensor

Руководство по подключению

EN ZIP 1,7 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]-FZ5-series Vision System

Руководство по подключению

EN ZIP 1,9 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]-IAI Corporation ACON/PCON/DCON/SCON Controller

Руководство по подключению

EN ZIP 2,7 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]-IAI Corporation XSEL-Rx/Sx Controller

Руководство по подключению

EN ZIP 4,9 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]-Nidec Sankyo SC5000-series

Руководство по подключению

EN ZIP 7,4 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]-Omron Adept Robot ePLC

Руководство по подключению

EN ZIP 2,5 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]-Omron Adept Robot ePLC

Руководство по подключению

EN ZIP 2,6 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]-PHOENIX CONTACT AXL E-series I/O Device

Руководство по подключению

EN ZIP 2,2 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]-SMC EX600-SENx SI Unit

Руководство по подключению

EN ZIP 2,6 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]-SMC JXC91 Step Motor Controller

Руководство по подключению

EN ZIP 2,3 МБ

## УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 1 July, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).

**OMRON**

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU



### NJ-series -[EtherNet/IP]- Seiko Epson RC180 Robot Controller

Руководство по  
подключению

EN ZIP 2,6 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]- Turck BL20-E-GW-EN Multiprotocol Gateway

Руководство по  
подключению

EN ZIP 2,2 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]- Turck TBEN-series Compact Block I/O- module

Руководство по  
подключению

EN ZIP 1,6 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]- V680S-series RFID

Руководство по  
подключению

EN ZIP 2,3 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]- WAGO I/O-SYSTEM 750- series Ethernet Fieldbus Coupler

Руководство по  
подключению

EN ZIP 2,4 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]- Yamaha Motor RCX- series Robot Controller

Руководство по  
подключению

EN ZIP 4,0 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]- Yamaha Motor TS-series Single-axis Robot Controller

Руководство по  
подключению

EN ZIP 5,8 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]- Yamaha RCX340 Robot Controller

Руководство по  
подключению

EN ZIP 4,7 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]- ZW-7000-series Displacement Sensor

Руководство по  
подключению

EN ZIP 2,5 МБ



### NJ-series -[EtherNet/IP]- ZW-CE1 Displacement Sensor

Руководство по  
подключению

EN ZIP 4,3 МБ



### NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- FQ-CR-series

Руководство по  
подключению

EN ZIP 3,1 МБ



### NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- Janome Sewing Machine JR3000-series Robot

Руководство по  
подключению

EN ZIP 1,9 МБ



### NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- MARS TOHKEN 2D Image Reader (MVF- 300/500 Series)

Руководство по  
подключению

EN PDF 2,1 МБ



### NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- SCHOTT MORITEX MLEF-series Digital Controller

Руководство по  
подключению

EN ZIP 2,8 МБ



### NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- V750-series RFID System

Руководство по  
подключению

EN ZIP 4,7 МБ



### NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- ZW-series Displacement Sensor

Руководство по  
подключению

EN ZIP 4,3 МБ



### NJ-series -[RS-232C]- G9SP Safety Controller

Руководство по  
подключению

EN ZIP 4,5 МБ



### NJ-series -[RS-232C]- V400-R2-series Ultra Small Multi-code Reader

Руководство по  
подключению

EN ZIP 4,6 МБ



### NJ-series -[RS-232C]- V500-R2-series Fixed Laser-Type Barcode Reader

Руководство по  
подключению

EN ZIP 4,7 МБ



### NJ-series -[RS-232C]- V750-series RFID System

Руководство по  
подключению

EN ZIP 5,1 МБ



### NJ-series -[RS-232C]- ZW-series Displacement Sensor

Руководство по  
подключению

EN ZIP 4,7 МБ



### NJ-series -[RS-485 CompoWay/F]- E5CC/E5EC/E5AC Digital Controller

Руководство по  
подключению

EN ZIP 4,7 МБ



### NJ-series -[RS-485 CompoWay/F]- KM1/KE1-series

Руководство по  
подключению

EN ZIP 5,4 МБ



### NJ-series -[RS-485 Modbus]- ORIENTAL MOTOR BLE-series Brushless Motor

Руководство по  
подключению

EN ZIP 2,7 МБ

## УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 1 July, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).

**OMRON**

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU





### NJ-series -[RS-485 Modbus]- ORIENTAL MOTOR RK II-series Stepping Motor

Руководство по подключению

EN ZIP 5,5 МБ



### NJ/NX Series Брошюра

EN PDF 7,0 МБ



### NJ-series -[RS-485 Modbus]- ORIENTAL MOTOR αSTEP AR-series

Руководство по подключению

EN ZIP 2,8 МБ



### NJ/NX-Series CPU Unit Built-in EtherCAT Port

Руководство пользователя

EN PDF 16,3 МБ



### NJ-series -[RS-485 Modbus]- ORIENTAL MOTOR αSTEP AZ-series

Руководство по подключению

EN ZIP 3,0 МБ



### NJ/NX-Series CPU Unit Built-in EtherNet/IP Port

Руководство пользователя

EN PDF 13,4 МБ



### NJ/NX-Series CPU Unit Motion Control

Руководство пользователя

EN PDF 20,0 МБ



### NJ/NX-Series CPU Unit Software

Руководство пользователя

RU PDF 35,9 МБ



### NJ/NX-Series Database Connection CPU Units

Руководство пользователя

EN PDF 5,0 МБ



### NJ/NX-Series Instructions

Справочное руководство

RU PDF 15,5 МБ



### NJ/NX-Series Motion Control Instructions

Справочное руководство

EN PDF 4,9 МБ



### NJ/NX-Series Troubleshooting Manual

Руководство пользователя

EN PDF 9,1 МБ



### NJ/NX-Series for Motion Control

Вводное руководство

RU PDF 25,6 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- CKD ABSODEX driver (AX9000TS/TH-U5)

Руководство по подключению

EN PDF 1,7 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- Hitachi ADV-Series AC Servo Drives

Руководство по подключению

EN ZIP 4,3 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- Inficon gauge (BPG402-SE)

Руководство по подключению

EN PDF 1,2 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- Kashiya Dry Vacuum Pump (E-CAT01 1ch)

Руководство по подключению

EN PDF 1,6 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- CKD Sensor (PPX series)

Руководство по подключению

EN PDF 2,4 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- CKD Sensor (WFC series)

Руководство по подключению

EN PDF 2,7 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- CKD WFK2 Flow sensor

Руководство по подключению

EN PDF 2,1 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- MTS Sensors (E-Series)

Руководство по подключению

EN PDF 2,4 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- PATLITE Beacon (NE-IL)

Руководство по подключению

EN PDF 2,0 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- PATLITE Tower (LR6-IL)

Руководство по подключению

EN PDF 2,1 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- SMC (ISA3-xxx)

Руководство по подключению

EN PDF 2,6 МБ

## УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 1 July, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).





### NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- SMC (xSE20Bx-L(-M/-P)-x)

Руководство по подключению

EN PDF 2,1 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- Schmalz Ejector (SCPSi)

Руководство по подключению

EN PDF 2,4 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- ifm (TN24xx)

Руководство по подключению

EN PDF 2,7 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- ORIENTAL MOTOR Stepper Motor (AZ-series)

Руководство по подключению

EN PDF 2,9 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- SHIMADZU Power Unit for Turbo Molecular Pump (TMP)

Руководство по подключению

EN PDF 1,3 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- Weidmüller Remote I/O System (u-remote IP20)

Руководство по подключению

EN PDF 1,8 МБ



### NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- CKD ABSODEX Driver (AX9000TS/TH-U6)

Руководство по подключению

EN PDF 1,7 МБ



### NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- IAI RCON system & MCON / MSCP Controller

Руководство по подключению

EN PDF 1,9 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- SMC ITVx000/-IO\*

Руководство по подключению

EN PDF 1,9 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- ifm (O5D10x/O5D15x)

Руководство по подключению

EN PDF 2,4 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- ifm TR7439 Pt100/1000

Руководство по подключению

EN PDF 2,4 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- SANYO DENKI AC Servo SANMOTION R 3E MODEL TYPE S

Руководство по подключению

EN PDF 3,1 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- SICK Absolute Encoder (AFS60/AFM60)

Руководство по подключению

EN PDF 1,5 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- YASKAWA Σ-7-series

Руководство по подключению

EN ZIP 3,8 МБ



### NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- HMS Anybus Communicator

Руководство по подключению

EN PDF 1,5 МБ



### NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- KOGANEI Manifold Solenoid Valve (F Series)

Руководство по подключению

EN PDF 2,4 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- SMC Servo 24VDC (JXCL1)

Руководство по подключению

EN PDF 2,2 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- ifm (PN7x94)

Руководство по подключению

EN PDF 2,7 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- Nidec Sankyo S-FLAG II Series AC Servo (DB6xx41)

Руководство по подключению

EN PDF 2,7 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- SANYO DENKI AC Servo SANMOTION R ADVANCED MODEL TYPE F

Руководство по подключению

EN PDF 3,0 МБ



### NJ/NX-series - [EtherCAT]- Schmalz Compact Terminal (SCTSi-ECT)

Руководство по подключению

EN PDF 1,3 МБ



### NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- Balluff BNI EIP-50x-105-Z015

Руководство по подключению

EN PDF 3,3 МБ



### NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- Hilscher netTAP NT100 Gateway (NT 100-RE-DN)

Руководство по подключению

EN PDF 3,5 МБ



### NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- Nordson ProBlue Adhesive Melters

Руководство по подключению

EN PDF 2,6 МБ



**NJ/NX-series -  
[EtherNet/IP]- ORIENTAL  
MOTOR αSTEP  
Compatible Driver (AZD-  
xEP)**

Руководство по  
подключению

EN PDF 1,8 МБ



**NJ/NX-series -  
[EtherNet/IP]- ifm IO-  
Link master (AL1322)**

Руководство по  
подключению

EN PDF 3,2 МБ



**NJ/NX-series Machine  
Automation Controller  
Брошюра**

RU PDF 696,6 КБ



**Omron GX-JC0x-x  
EtherCAT Junction Box  
Файл EtherCAT ESI**

EN ZIP 3,4 КБ



**Sysmac CNC  
Брошюра**

RU PDF 1,0 МБ



**NJ/NX-series -  
[EtherNet/IP]- SMC  
Solenoid Valve (SI Unit  
EX260-SEN#)**

Руководство по  
подключению

EN PDF 1,6 МБ



**NJ/NX-series -  
[EtherNet/IP]- ifm IO-  
Link master (AL1920)**

Руководство по  
подключению

EN PDF 3,1 МБ



**NJ/NX-series Machine  
Automation Controller  
Database Connection  
CPU Unit  
Брошюра**

EN PDF 1,2 МБ



**Redundancy and Motion  
Safety**

Листовка

EN PDF 959,8 КБ



**Sysmac Studio  
Руководство по  
эксплуатации**

EN PDF 62,4 МБ



**NJ/NX-series -  
[EtherNet/IP]- Schmalz  
K.K. Compact Terminal  
(SCTSi-EIP)**

Руководство по  
подключению

EN PDF 1,7 МБ



**NJ/NX-series  
Instructions Reference**

Справочное  
руководство

RU PDF 20,7 МБ



**NJ/NX/NY-series  
Sysmac Library User's  
Manual for Safety  
System Monitor Library**

Руководство  
пользователя

EN PDF 921,9 КБ



**Sysmac  
Каталог**

RU PDF 44,2 МБ



**Sysmac: A Fully  
Integrated Platform  
Брошюра**

EN PDF 10,4 МБ

**УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ**

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 1 July, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).

