



## R88M-1M60020C-BS2

Серводвигатель серии 1S, 600ВТ, 400В, 2000 об/мин, 2.86 Нм, абсолютный энкодер, с тормозом

# Технические характеристики

Servo control method	EtherCAT
Drive supply voltage	400 V three phase
Rated output	0.6 kW
Rated speed	2000 Rpm
Rated torque	2.86 Nm
Peak torque	8.59 Nm
Encoder type	Absolute without battery
Encoder resolution	23 Bit
Motor with brake	✓
Motor with oil seal	✗
Flange size square (LC)	100 mm
Shaft diameter	19 mm
Shaft with key	✓
Shaft with tap	✓
Weight	5800 g

## Также подходит



### R88D-1SN06F-ECT

1S servo drive, EtherCAT type, 600 W, 3~ 400 VAC

## Дополнительные принадлежности



R88A-CA1E003BF-E

1S series servo motor power cable, 3 m, with brake, 400 V: 400 W to 3 kW



R88A-CA1E005BF-E

1S series servo motor power cable, 5 m, with brake, 400 V: 400 W to 3 kW



R88A-CA1E010BF-E

1S series servo motor power cable, 10 m, with brake, 400 V: 400 W to 3 kW



R88A-CA1E015BF-E

1S series servo motor power cable, 15 m, with brake, 400 V: 400 W to 3 kW



R88A-CA1E020BF-E

1S series servo motor power cable, 20 m, with brake, 400 V: 400 W to 3 kW



R88A-CR1B001-5NF-E

1S series servo encoder cable, 1.5m, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-15kW



R88A-CR1B003NF-E

1S series servo encoder cable, 3m, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-15kW



**R88A-CR1B005NF-E**

1S series servo encoder cable, 5m, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-15kW



**R88A-CR1B010NF-E**

1S series servo encoder cable, 10m, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-15kW



**R88A-CR1B015NF-E**

1S series servo encoder cable, 15m, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-15kW



**R88A-CR1B020NF-E**

1S series servo encoder cable, 20m, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-15kW



**R88A-SC021S-E**

1S series cable clamp B. Used in 400 V drives and 230 V (from 1.5 kW to 3 kW)

Библиотека дву-  
/трехмерных CAD  
рисунков



**1S Series**  
Руководство  
пользователя

EN PDF 26,6 МБ



**1S Series - Expanded  
with high capacity  
range: 4 - 15 kW**

Листовка

EN PDF 1,6 МБ



**1S Series Incremental  
Encoder Type Users  
Manual**

Руководство  
пользователя

EN PDF 41,2 МБ



**1S Series Multi-axis  
Setup and Tuning**  
Вводное руководство

EN PDF 3,5 МБ



**1S Servo System**  
Брошюра

RU PDF 5,9 МБ



**1S-series Servos**  
Справочник по  
командам

EN PDF 5,6 МБ



**AC Servomotor\_Servo  
Drives - Replace Guide**  
Руководство по замене

EN PDF 4,7 МБ



**Motor Sizing Tool**  
Руководство по  
эксплуатации

EN PDF 3,9 МБ



**Motor Sizing Tool  
V1.60.1.15**

Конфигуратор

EN ZIP 26,4 МБ



**R88M-1\_1S-series  
Servo Motor**  
Спецификация

EN PDF 1,6 МБ



**Redundancy and Motion  
Safety**  
Листовка

EN PDF 959,8 КБ



**Sysmac**  
Каталог

RU PDF 44,2 МБ



**Sysmac: A Fully  
Integrated Platform**  
Брошюра

EN PDF 10,4 МБ



**Using R88A-CA1G  
power cables**  
Технические сведения

EN PDF 1,6 МБ